

③ カウンター



カウンターの材質にはステンレスや人造大理石などがあります。どちらのカウンターも、汚れたらすぐ拭く、カウンタートップに余計な物は置かないのが鉄則です。

毎日 こまめにかから拭きをする。

汚れがついたら、すぐに柔らかい布で水拭きをしてから、乾いた布で拭きます。



月1度

落ちにくい汚れは
クリームクレンザーで。

薄め
汚れ

人造大理石カウンター

ステ



- 1 柔らかい布、あるいはスポンジに台所用洗剤（中性）をつけて強めに拭きます。

1 落
ク
て



中性

- 2 落ちにくい汚れの場合は、クリームクレンザーをつけたスポンジや布で円を描くように拭きます。



ク
レ
ン
ザ
ー

- 3 水拭きし、その後にかから拭きをします。

2 オ
ラ
最
上

！ 人造大理石カウンターのご注意！

熱い鍋など直接置かないで！

熱い油鍋や沸騰したやかんなどを置くと、カウンターがひび割れたり、変色・変形することもあります。日常は鍋敷きを使いましょう。



**金属タワシや
クレンザーでこすらない。**

細かいキズがつく心配があります。柔らかい布でお手入れしてください。また、シンナーや

！ ステンレスカウンターのご注意！

**ナイロンタワシや
金属タワシは厳禁。**

ナイロンや金属タワシ、粒子の粗いクレンザーは、ステンレスの表面をキズつけます。金属タワシの鉄粉が付着するとサビの原因にも。

年