



② 排水口

ゴミ受けや排水管は雑菌が付きやすい場所。汚れはいやなニオイや詰まり、夕食の片づけの後などに掃除をする習慣を身につけましょう。



毎日 ゴミをためないことが肝心。

- ① 排水口は、黒ずみや汚れがたまりがち。ゴミを処理し、網カゴを外して穴の回りのゴミも取り除きます。



- ② スポンジに台所用洗剤（中性）をつけて洗います。油料理の後は汚れやすいので、お手入れも念入りに。



中性

週1度 気になるヌメリを防ぐ。

- ① 台所用洗剤（中性）を含ませたスポンジで排水プレート、網カゴを洗い、ヌメリを落とします。網目はクリームクレンザーと歯ブラシで磨き、水で洗剤を洗い流します。



中性
クレンザー

- ② 防臭おわんを抜き、裏側も含めて歯ブラシなどでこすります。
- ③ 排水口の内側も歯ブラシなどで磨き、ヌメリを丁寧に落とします。



- ④ 最後はたっぷりと水を流します。

月1度

動物性油に脂がたまり、市販の排水口掃除剤で汚れを取り除く（予防策）ご参照ください。



100%排水口掃除剤

市販の排水口掃除剤をサッと流します。

水まわりはいつも清潔に！



NAIS 耳より

ヌメリキラーでお手。

NAISキッチンの全シンクに「排水セット」を標準装備。洗い網カゴや、排水溝のヌメリキラーなどを活用して排水口を清潔に保ちましょう。