

⑥ レンジフード



キッチンのお手入れで一番やっかいなのがレンジフード。面倒がって放っておけば、手に負えない汚れになり換気機能も低下します。3カ月に1度くらいはお手入れを。

3カ月
に1度

取り外せる部分

汚れをゆるませて、
サッと拭き取る。

- ① 油煙汚れは目で見るとより汚れているもの。フィルターやシロッコファン（またはプロペラ）など、取り外せる部品を外し汚れをチェックします。

※取り外し方については取扱説明書をご覧ください。



- ② 全体にぬるま湯をかけて汚れをゆるませ、台所用洗剤（中性）を含ませたスポンジで拭きます。



中性

- ③ 落ちにくい汚れがあれば、歯ブラシにクリームクレンザーをつけてこすり落とします。

クレンザー

取り外せない部分

こびりつきの前に
拭き取るのが賢い方法

- ① ぬるま湯で軽く絞った布で拭き、汚れをゆるませます。
- ② しばらく置いた後、ぬるま湯で薄めた台所用洗剤（中性）を含ませ、固く絞った布で汚れを拭き取り、水拭き、から拭きをします。



中性

半年に
1度

取り外せる部分

ガンコな油汚れは、
まずつけ置き法で。

- ① 取り外した部品を台所用洗剤（中性）を溶かした35～40℃のお湯に20～30分つけ置きして、汚れをゆるめず。
- ② 木ベラでこびりついた汚れをこそげ落とします。
- ③ スポンジに台所用洗剤（中性）をつけ、力を入れずに円を描くように磨きます。
- ④ 拭きにくい場所は、クリームクレンザーをつけた歯ブラシでこすります。歯ブラシの先に油汚れが付着するので、ペーパーで拭き取ります。

中性

クレンザー



- ⑤ 最後に、柔（中性）を含ませ、からめ取り拭きをします。
- ⑥ それでも取れない汚れは、2、3回繰り返します。

取り外せ

湿布してか

- ① ぬるま湯で中性洗剤をキなどの取り



- ② 15～30分くら出てくるので
- ③ ぬるま湯で（中性）をス汚れを取り、乾いた布で拭

こびりつ
おき入

